Sontay®
Four Elms Road · Edenbridge
Kent · TN8 6AB · UK

EP-EW
Boutons d'arrêt d'urgence

N° publication : 7.0
Date de publication 31/07/2018

Caractéristiques et avantages

- Bouton poussoir
- Différents modes de déverouillage

Présentation technique

La gamme EP-ES de boutons d'arrêt d'urgence permet l'arrêt manuel des systèmes de gaz en cas d'incendie ou d'autre urgence, ils sont généralement situés à la sortie des salles.

Toutes les unités sont à "pression" pour activer l'interrupteur de déverrouillage qui est libéré par "torsion" ou par "clé".

Le boîtier principal est jaune vif avec un bouton poussoir rouge pour une identification facile. Les appareils sont équipés d'un commutateur

Référence

EP-SW11

Bouton d'arrêt d'urgence. Réarmement manuel par bouton rotatif

EP-KL

Bouton d'arrêt d'urgence. Réarmement par clé

Spécification

Calibration des interrupteurs :	
EP-SW-11	6 A à 240 Vca
EP-KL	4 A à 15 et 415 Vca ou 0.5A à 13 et 110 Vcc
Dimensions	65 x 65 x 90 mm
Catégorie d'installation	IEC 664 Category II (Gamme EP-SW seulement)
Degré de pollution	Degré I CEI 664 (Gamme EP-SW seulement)
Pays d'origine	Royaume-Uni

WEEE Directive:

En fin de vie du produit, recycler selon les réglementations locales. Ne pas incinérer, ne pas jeter aux ordures ménagères. Ne pas brûler.

Les produits visés dans cette fiche technique répondent aux exigences de l'Union Européenne 2014/30/EU et 2014/35/EU

Tel: +33 (0)1 46 94 62 92 - E-mail : Service.Clients@sontay.fr – Internet : www.sontay.fr
© 2017 Sontay Limited. Tous droits réservés

Installation

1. L'installation de la gamme EP-SW et EP-KG doit être réalisée par un technicien convenablement formé aux tensions dangereuses. (>50 Vca et <1000 Vca ou >75 Vcc et 1500 Vcc)
2. Assurez-vous que l'alimentation est déconnectée avant d'effectuer tous travaux sur la gamme EP-SW ou EP-KG
3. Séparer la base de l'interrupteur du haut.
4. En utilisant la base comme modèle, fixez à la surface avec les vis adéquates.
5. Faire un trou situé en haut ou en bas de la base pour permettre l'entrée de câble.
6. Raccorder les fils en laissant un peu de jeu à l'intérieur du boîtier.
7. Refixez le couvercle

Raccordements

Les raccordements sont réalisés sur le bornier à l'intérieur du boîtier :



Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des informations données dans ce document, Sontay se dégage de toute responsabilité en cas de dommages matériels, humains et financiers. La présente fiche technique est sujette à des améliorations et est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Tel: +33 (0)1 46 94 62 92 - E-mail : Service.Clients@sontay.fr – Internet : www.sontay.fr
© 2017 Sontay Limited. Tous droits réservés